



PH105 pH Electrode

Installation Instructions

1. Turn meter power "off."
2. Remove retaining collar holding probe on meter.
3. Pull, with a gentle "rocking" motion, to remove old probe.
4. Reverse order to install new probe. Do not touch contacts.
5. Before first use or after extended storage, soak the electrode (with its cap removed) in a pH 4 solution for about 10 minutes.

For further instructions, see instrument User Manual.

This probe is compatible with:

CL200 ExStik Chlorine Meter
PH100 ExStik pH Meter
PH110 ExStik pH Meter
RE300 ExStik ORP Meter
Version 1.0 - February 2005
www.extech.com



PH105 pH-elektrode

Instructies voor de installatie

1. Schakel de meter "uit".
2. Verwijder de bevestigingskraag die de sonde op de meter houdt.
3. Met een zachtjes schuddende beweging aan de oude sonde trekken om ze te verwijderen.
4. Volg de omgekeerde volgorde om de nieuwe sonde te installeren. De contacten niet aanraken.
5. Voor het eerste gebruik of na een opslagperiode, de elektrode (met verwijderde kap) gedurende circa 10 minuten in een pH 4 oplossing plaatsen.

Zie de handleiding van de meter voor verdere instructies.

Deze sonde is compatibel met:

CL200 ExStik[®] Chloormeter
PH100 ExStik[®] pH-meter
PH110 ExStik[®] pH-meter
RE300 ExStik[®] ORP-meter
Versie 1.0 - Februari 2005
www.extech.com



PH105 pH-Elektrode

Installationshinweise

1. Messgerät ausschalten.
2. Sondenhalterung vom Messgerät entfernen
3. Die verbrauchte Sonde durch leichtes "hin- und herbewegen" herausziehen.
4. Zum Einsetzen der neuen Sonde umgekehrt vorgehen. Nicht die Kontakte berühren.
5. Vor der ersten Benutzung oder nach einer längeren Lagerung, die Elektrode ca. 10 Minuten lang in eine PH-4-Pufferlösung tränken (vorher Kappe entfernen).

Weitere Anweisungen, siehe Bedienungsanleitung des Messgerätes.

Diese Sonde ist kompatibel mit:

CL200 ExStik[®] Chlorgehaltmessger
PH100 ExStik[®] pH-Messgerät
PH110 ExStik[®] pH-Messgerät
RE300 ExStik[®] ORP-Messgerät
Version 1.0 – Februar 2005
www.extech.com



Électrode de pH PH105

Instructions d'installation

1. Éteignez le mesureur.
2. Retirez la bague de rétention tenant la sonde sur le mètre.
3. Tirez, avec un doux mouvement de secousse, pour retirer l'ancienne sonde.
4. Effectuez les même opérations en ordre inverse pour installer la nouvelle sonde. Ne touchez pas les contacts.
5. Avant la première utilisation ou après le rangement, baignez l'électrode (sans couvercle) dans une solution tampon pH 4 pendant environ 10 minutes.

Pour plus d'instructions, voir le Manuel d'Utilisation.

Cette sonde est compatible avec :

Chlorostat CL200 ExStik[®]
pH-mètre PH100 ExStik[®]
pH-mètre PH110 ExStik[®]
Mesureur de POR RE300 ExStik[®]
Version 1.0 – Février 2005
www.extech.com

more info for Extech PH105

Phone: 01235 838 555

Email: cs@airconcern.co.uk

Web: www.airconcern.co.uk

Air Concern Ltd, Building 173 Curie Avenue Harvell Didcot, Oxfordshire